

Хлеборезка серии НУ
Инструкция по применению



Описание

Хлебoreзка серии НУ является одной из новейших разработок нашей компании, которая может заменить иностранную продукцию. В работе аппарата используются специальные пилы, которые соответствуют государственным стандартам.

Местами применения данного оборудования являются супермаркеты, булочные, гостиницы и другие места общественного питания.

Технические характеристики

Модель	Напряжение	Мощность	Кол-во ломтиков	Толщина ломтика	Размеры	Вес
НУ-31	220В	370Вт	31	12см	68 х 78 х 78 см	50кг
НУ - 44	220В	370Вт	39	0,8см	68 х 78 х 78 см	50кг
НУ-50	220В	370Вт	50	0,5см	68 х 78 х 78 см	50кг

Установка

1. Установите оборудование на плоской поверхности в хорошо проветриваемом помещении.
2. Проверьте напряжение, соответствует ли оно напряжению, указанному в инструкции.

Внимание!

1. Поместив хлебoreзку на рабочую поверхность, скорректируйте оборудование в зависимости от длины и ширины хлеба.
2. Запустите машину.
3. Во время работы машины запрещается опускать руки внутрь оборудования в целях Вашей безопасности.
4. Если хлеб застрял внутри пилы, следует остановить машину и достать его.

Неполадки и способы их устранения



- ³⁵₁₇ Машина не запускается – Машина установлена неправильно.
- ³⁵₁₇ Низкая эффективность нарезки – неполадки в машине, для этого отрегулируйте ремень и замените диск.



АГРО
РЕСУРС